INSTALLATION

Assurer correctement la ventilation en maintenant un espace de 10 cm entre la grille de ventilation arrière et le mur. Eviter que la fontaine soit exposé aux rayonnements directs du soleil.

Arrivée d'eau diamètre: 3/8".
Evacuation d'eau usée diamètre: 22 mm. (figure 3).

Chasser l'air des canalisations en maintenant les robinets ouverts (pression vers le bas). La conduite est excent d'air dès que le jet d'eau est stable.

Le réglage de la hauteur du jet est réglé d'usine pour une pression de 2,5 bar.
Si la pression est différente, ajuster la hauteur du jet en enlevant les écrous "G" et le bouton "P" puis ajuster la hauteur du jet avec la vis "V".





fig. 1



No.	DESIGNATION	No.	DESIGNATION
P01	Evier	P11	Evaporator
P02	Bondé	P12	Isolation Thermique
P03	Thermostat	P13	Robinet à jet
P04	Moteur de ventilateur	P14	Robinet col de cygne
P05	Compresseur	P15	Hélice de ventilateur
P06	Protection thermique	P16	Support de ventilateur
P07	Relais		
P08	Câble d'alimentation		
P09	Base		
P10	Condenseur		




fig. 2




fig. 3

ÉLECTRICITÉ:Assurez vous que l'alimentation électrique est conforme à celle spécifiée sur le refroidisseur d'eau soit 230V. 50Hz. 1ph.
L'appareil doit être obligatoirement connecté a la terre.

CONTROLE DE TEMPERATURE:la température de sortie d'eau peut être aiustée à l'aide du thermostat situé à l'intérieur de l'appareil, derrière le panneau frontal.

MAINTENANCE: Les moteurs sont lubrifiés à vie. Le grilles de ventilation et le condenseur doivent être nettoyés régulièrement à l'aide d'une brosse car l'excès de saleté, sur ces parties entraîne un mauvais fonctionnement de l'appareil.




fig. 4

ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

ERICA S.R.L.

Main office:
ZONA INDUSTRIALE - P.O. Box 102
90018 TERMINI IMERESE (PA)-ITALY
Tel. +39-(091)-8140341 **Fax** +39-(091)-8140364

Sede Legale:
Viale Strasburgo, 40
90146 Palermo - ITALY
Tel. +39-(091)-525356

Distributor:
FROID EXPRESS
CLIMATISATION - RÉFRIGÉRATION