d	2	5U	
SERIE			



MANUAL DE USUARIO

pGD EDICIÓN

R00

TERMOSTATO pGD



Para modelos: HCD 18 UiAT HCD 24 UiAT

Los datos de este manual no constituyen un documento contractual y pueden ser modificados sin previo aviso. Todas las informaciones contenidas en el presente manual son para uso exclusivo del departamento receptor y no podrán ser copiadas ni mostradas o hacerse accesibles a terceros sin autorización.



1.Pantalla principal	4
2. Menú	5
2.1. Unidad	5
2.2. Menú dispositivos	5
2.3. Registro de alarmas	7
2.4. Ajustes	7
3.Modificaciones habituales	8
4.Carga de software	8
5.Listado de alarmas	9

1. PANTALLA PRINCIPAL

En la pantalla principal se muestra información sobre el funcionamiento general del equipo: la temperatura ambiente de la sala, el setpoint (valor de consigna), el porcentaje de capacidad del compresor y de los ventiladores, y el modo de funcionamiento de la máquina. De igual forma, en la pantalla principal del controlador, mediante el seleccionador 1 (arriba) y 3 (abajo), y tras presionar el seleccionador 2, "Enter", se permite seleccionar entre tres opciones:



Э

ENCENDER Y APAGAR:

Seleccionando la opción "On / Off", y seguidamente, "Enter", se permite acceder al apartado de "Encendido". Tras pulsar el seleccionador "Enter", la máquina arrancará tras una espera de 5 segundos.

Para poder apagar el sistema, es necesario pulsar nuevamente el seleccionador "Enter", de esta forma, el sistema pasará al estado "Off". Finalmente, mediante el seleccionador 6 (paso atrás), permite regresar a la pantalla inicial.

Set

REGULACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE Y CAMBIO MODO FRÍO O CALOR:

Tras seleccionar el apartado "Set", se accede a regular la temperatura ambiente y, además, se permite seleccionar el modo de funcionamiento de la máquina, escogiendo entre modo frío o modo calor.

Para poder seleccionar y modificar los valores, es necesario situarse sobre dichos valores, presionar el seleccionador "Enter" y seguidamente, mediante los seleccionadores Arriba y Abajo (1 y 3), se debe introducir el nuevo valor, finalmente, presionando el seleccionador "Enter", se permite confirmarlo.



i

Este apartado permite observar los diversos parámetros de información del sistema, como por ejemplo, las temperaturas, la velocidad o el estado del compresor, entre otros.

De igual forma, permite visualizar:

- Temperaturas y presiones del compresor
- Estado del envelope del compresor
- Regulación de la válvula de expansión electrónica
- Velocidades de los ventiladores junto a su capacidad
- · Información de consumos de los componentes principales
- Información del software
- Información del sistema



Pantallas de información importantes del proceso:





2.1. UNIDAD

1. Setpoints (Fabricante):

En el menú setpoints, se permite configurar los valores de temperatura de retorno máximos y mínimos.

2. Planificador (usuario y servicio):

En el menú planificador, es posible realizar la configuración de la gestión de las fases horarias y también, deshabilitarlas.

3. Modo manual (Fabricante): Habilitar

4. Configuración (Fabricante):

Este menú permite configurar, entre otros: el tipo de gas que utiliza la máquina, opcionales existentes; como freecooling y freeheating, los parámetros del desescarche, etc.

2.2. MENÚ DISPOSITIVOS

2.2.1. TH-TUNE:

Para poder habilitar el controlador TH-Tune es necesario seguir los pasos indicados a continuación: Acceder al menú principal, seguidamente seleccionar la opción "Dispositivos", a continuación, seleccionar la opción "TH-Tune". En este apartado se permitirá habilitar el "TH-Tune", la sonda de humedad, la dirección a la que está configurado, además de observar el estado del dispositivo.



Para poder habilitar las zonas horarias mediante el controlador TH-tune, es necesario acceder al menú principal. En el apartado "Unidad", es posible encontrar la opción "Planificador". Es en este punto, en el cuál se permite habilitar el control horario y poder configurar si el control se realizará mediante C.PCO o bien, mediante TH-Tune.



2.2.2. PLC E/S:

• Estado E/S:

En este apartado es posible modificar el tipo de sonda, los valores máximos y mínimos de los sensores, así como su offset y, también, permite realizar cambios en la lógica del comportamiento de algunos sensores.

• TEST E/S:

Se permite habilitar el modo pruebas y el tiempo de duración.

2.2.3. COMPRESOR:

Compresor:

En el apartado "Compresor" es posible modificar los diferentes parámetros de este componente, como por ejemplo, los tiempos de funcionamiento.

• BLDC:

En este apartado se permite modificar las diferentes presiones del compresor, y las velocidades máximas y mínimas, junto a otros parámetros. (Estos parámetros solo se pueden modificar en fabrica).

• POWER+:

En el apartado Power+, primeramente, es posible direccionar el compresor; configurando la dirección, el baudrate, la paridad y el stopbit. Una vez configurado, se permite ver el estado del compresor. Seguidamente, es posible modificar el tipo de motor del sistema. Si por cualquier circunstancia, es necesario cambiar el tipo de compresor, se debe seleccionar la opción "cargar valores".



2.2.4. VÁLVULA EEV:

En este apartado, es posible: habilitar la válvula, cambiar las temperaturas de funcionamiento y la regulación del PID. (Estos parámetros solo se pueden modificar en fabrica).





2.2.5. VENTILACIÓN

• Exterior: Configuración del tipo de ventilador, el set de temperatura y el diferencial, así como su direccionamiento.

• Impulsión: Configuración del tipo de ventilador y el tipo de regulación. También es posible modificar el parámetro de caudal de impulsión y el direccionamiento del ventilador, además de observar información del ventilador, como el modelo.

2.3. REGISTROS DE ALARMAS

Para acceder al apartado de alarmas se ofrecen diferentes opciones. La primera, a través de la PGD, mediante el indicador de alarmas, el cual se iluminará de color rojo al detectar una alarma. Una vez presionado dicho indicador, se accede a un listado de alarmas activas. Para reiniciar dichas alarmas, es necesario mantener pulsado el indicador de alarmas más de tres segundos. (algunas alarmas son meramente de información, por lo tanto, no tendrán efecto sobre el funcionamiento del sistema)

Otra de las formas de acceder a las alarmas, es mediante el menú principal, seleccionando la opción "Registro alarmas".

• Vista:

En este apartado se permite observar el listado de alarmas activas, mediante los seleccionadores Arriba y Abajo, es posible desplazarse entre las diferentes alarmas.

Para poder eliminar dichas alarmas, es necesario mantener presionado el indicador de alarmas durante más de tres segundos.

Las alarmas están numeradas y se encuentran recopiladas en un listado en el presente documento, el cual es necesario consultar para conocer dónde se ha producido el error.



• Exportar:

Se permite generar un archivo recopilatorio de las alarmas activas.

2.4. AJUSTES

• Fecha/Hora: Configuración del formato de la fecha, selección hora y día de la semana.

- Idioma: Configuración idioma.
- UoM: Tipos de unidades.
- Contraseña: Cambio de contraseña.
- Inicialización: Borrado de alarmas y reinicio de contadores, junto a la habilitación de la bocina.
- Conectividad: En esta ventana se configura el puerto de comunicación ModBus, con los parámetros de Baudrate a
- 19200, la paridad a None y el Stopbit a 2.



3. MODIFICACIONES HABITUALES

• Para realizar el cambio de modo frío o calor y el setpoint de temperatura: Seleccionar la opción "set", en la pantalla principal.

• Para modificar la regulación de la sonda interior (la sonda de retorno es opcional): Acceder al "Menú de la unidad", seguidamente, seleccionar "Configuración". En la opción "Sonda interior" será posible escoger entre "Retorno" o "Ambiente". Seleccionar la opción "Ambiente" en caso de no disponer de la sonda de temperatura interior de retorno, dado que esta temperatura ambiente se consigue mediante TH-Tune.

• Para configurar el compresor y direccionarlo: Acceder al menú dispositivos, seleccionando el apartado "Compresor" y seguidamente, "Power +".

• Para realizar la configuración de los ventiladores: Acceder al apartado "Dispositivos", seguidamente, en el apartado de "Ventilación" es posible seleccionar el tipo de ventilador (Exterior o Interior). (En el caso del ventilador de impulsión, además, seleccionar "flujo de aire".)

• Para acceder a habilitar o direccionar el Th-tune: Acceder al apartado "Dispositivos", seguidamente, en el apartado TH-Tune, se permite habilitarlo y direccionarlo.

• Para modificar las fases horarias: Acceder al apartado "Unidad" y seguidamente, acceder al apartado "Planificador", en el cuál será necesario habilitar el control horario y configurar si dicho control se realizará mediante C.PCO o bien, mediante TH-Tune.

4. CARGA DE SOFTWARE

• Para realizar la carga del programa es necesario conectar la memoria USB al controlador mediante un cable adaptador. Mantener pulsado el indicador de alarmas, juntamente con el seleccionador "Enter" durante unos segundos. A continuación, se abrirá una nueva ventana donde será necesario seleccionar "UPGRADE" y finalmente, una vez dentro se deberá seleccionar el archivo acabado en "ap1".

• Wipe retain: Una vez cargado el programa, es aconsejable hacer un "wipe retain". Para realizarlo, hay que mantener pulsado el indicador de alarmas, juntamente con el seleccionador "Enter" durante unos segundos. Seguidamente, es necesario seleccionar "Application" y finalmente "wipe retain".





5. LISTADO DE ALARMAS

N٥	Nombre	Tipo	Descripción
0	NULL	Auto reset	NULL
1	Al_ThTuneTemp	Auto reset	Th-Tune temperature alarm
2	AI_CIkBrd_THTN	Auto reset	Th-Tune clock board alarm
3	Al_HumPrb_THTN	Auto reset	Th-Tune humidity probe alarm
4	Al_TempPrb_THTN	Auto reset	Th-Tune temperature probe alarm
5	Al_Offline_THTN	Auto reset	Th-Tune offline alarm
6	Al_SupplyAirTemp	Auto reset	Supply air temperature probe alarm
7	Al_SupplyAirPress	Auto reset	Supply air pressure probe alarm
8	Al_RetAirTemp	Auto reset	Return air temperature probe alarm
9	Al_RetAirPress	Auto reset	Return air pressure probe alarm
10	Al_RoomTemp	Auto reset	Room temperature probe alarm
11	Al_RoomHum	Auto reset	Room humidity probe alarma
12	Al_ExtTemp	Auto reset	External temperature probe alarm
13		Auto reset	Return air CO2 probe alarm
14	AI_ExtCollTemp_C1	Auto reset	External temperature probe alarm
15	AI_EXICOIIPress_C1	Auto reset	External pressure probe alarm
10	Al_SuctProse_C1	Auto reset	Suction temperature probe alarm
10	AL Deeg Proce C1	Auto reset	Discharge temperature probe alarm
10	ALDScgTemp C1	Auto reset	Discharge pressure probe alarm
20	AL Suct Press Sw C1	Liser reset	Suction pressure switch alarm
21	AL DscaPressSw_C1	Liser reset	Discharge pressure switch alarm
22	AL DscgTempSw C1	Liser reset	Discharge temperature switch alarm
23	Al GeneralAlarm DIN	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
24	Al DirtyFiltByDin	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
25	Al CompOvid 1 C1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
26	Al CompOvid 2 C1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
27	Al ExternalFanOvId C1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
28	Al SupplyFanOvId C1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
29	Al Nicotra ExternalFan C1 MemErr	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
30	Al Nicotra ExternalFan C1 Offline	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
31	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_LossComms	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
32	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_VitgOver	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
33	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_VItgRng	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
34	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_VItgBelow	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
35	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_InRel	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
36	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_UPhase	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
37	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_VPhase	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
38	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_WPhase	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
39	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_OvrTemp	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
40	Al_Nicotra_ExternalFan_C1_ShrtCirc	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
41	Al_Nicotra_SupplyFan_C1_MemErr	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
42	Al_Nicotra_SupplyFan_C1_Offline	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
43	AL Nicotra SupplyFan_C1_LossComms	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
44	AL Nicotra SupplyFan_C1_VitgOver	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
45	AL Nicotra SupplyFan_C1_VitgRing	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
40	AL Nicotra SupplyFan_C1_bRel	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
47	Al Nicotra SupplyFan C1 UPhase	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
49	Al Nicotra SupplyFan C1 \/Phase	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
50	Al Nicotra SupplyFan C1 WPhase	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
51	Al Nicotra SupplyFan C1 OvrTemp	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
52	Al Nicotra SupplyFan C1 ShrtCirc	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
53	ALEVDEMB LOWSH C1	User reset	Low superheat protection
54	AI EVDEMB LOP C1	Auto reset	Low evaporation temperature protection
		A	High evaporation temperature
55	AI_EVDEMB_MOP_C1	Auto reset	protection
			High condensation temperature
56	AI_EVDEMB_HiTempCond_C1	Auto reset	protection
57	AI EVDEMB LowSuct C1	Auto reset	Low suction temperature
58	AI EVDEMB EEV C1	Auto reset	EEV motor error
59	A EVDEMB SelfTuning C1	Auto reset	Ineffective adaptive control
60	AI_EVDEMB_EmergClos_C1	Auto reset	Emergency closing alarm

N٥	Nombre	Tipo	Descripción
64		Auto report	Parameter range error (some children in the data
01	ALEVDENIB_RangeEnoi_C1	Autoreset	structure are out of bounds)
62	ALEVDEMB_ServicePosit_perc_C1	Auto reset	ServicePosit_perc must take value 0.0-100.0
63	ALEVDEMB_ValveID_C1	Auto reset	VIvID must take value 1 or 2
64	Al_CompOnOff_1_C1_WorkHours	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
65	Al_CompOnOff_2_C1_WorkHours	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
66	Al_ExternalFan_C1_WorkHours	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
67	Al_SupplyFan_C1_WorkHours	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
68	Al_BMS_Offline	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
69	Al_RetainMemoryError	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
70	Al_RetainWriteError	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
71	Al_ExtCoilTemp_C2	Auto reset	External temperature probe alarm
72	Al_ExtCoilPress_C2	Auto reset	External pressure probe alarm
73	Al_SuctTemp_C2	Auto reset	Suction temperature probe alarm
74	Al_SuctPress_C2	Auto reset	Suction pressure probe alarm
75	Al_DscgPress_C2	Auto reset	Discharge temperature probe alarm
76	AI_DscgTemp_C2	Auto reset	Discharge pressure probe alarm
77	Al_SuctPressSw_C2	User reset	Suction pressure switch alarm
78	Al_DscgPressSw_C2	User reset	Discharge pressure switch alarm
79	AI_DscgTempSw_C2	User reset	Discharge temperature switch alarm
80	Al_CompOvId_1_C2	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
81	Al_CompOvId_2_C2	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
82	ALExternalFanOvId_C2	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
83	Al_SupplyFanOvId_C2	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
84	ALLow_SH_A_EVD_1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
85	AI_LOW_SH_B_EVD_1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
86	ALLOP_A_EVD_1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
87	ALLOP_B_EVD_1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
88		Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
89		Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
90		Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
91		Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
92	ALLOWSUCT A EVD_1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
93	ALLOWSUCI_B_EVD_1	Autoreset	Automatic generated by Alarm editor
94		Autoreset	Automatic generated by Alarm editor
95		Autoreset	Automatic generated by Alarm editor
90		Autoreset	Automatic generated by Alarm editor
98	AL S4 EVD 1	Autoreset	Automatic generated by Alarm editor
99	AL Batt EVD 1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
100	AL EEPROM EVD 1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
101	Al IncompleteClosing FVD 1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
102	Al EmergencyClosing EVD 1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
103	ALEW CompatibErr EVD 1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
104	Al ConfigErr EVD 1	Auto reset	Automatic generated by Alarm editor
105	ALEVDEVO1 Offline	Auto reset	Driver off-line
106	AL DisStartDpState BLDC1	Auto reset	DeltaP > allowable at startup - View specific mask
107	Al ComprOff BLDC1	Auto reset	Compressor shut off
108	Al OutEnv BLDC1	Auto reset	Out of Envelope - View specific mask
109	A StartFailRetry BLDC1	Auto reset	Starting failure wait retry
110	A StartFailLock BLDC1	Auto reset	Starting failure exceeded maximum attempts
111	ALowDeltaP_BLDC1	Auto reset	Low delta pressure
112	Al_HighDscgT_BLDC1	Auto reset	High discarge gas temperature
113	AlEnv02_HighRatio_BLDC_1	Auto reset	Envelope zone alarm 2: high compressor ratio
114	AlEnv03_HighDscg_BLDC_1	Auto reset	Envelope zone alarm 3: high discharge pressure
115	AlEnv04_HighCurr_BLDC_1	Auto reset	Envelope zone alarm 4: high current
116	AlEnv05_HighSuct_BLDC_1	Auto reset	Envelope zone alarm 5: low sucttion pressure
117	AlEnv06_LowRatio_BLDC_1	Auto reset	Envelope zone alarm 6: low compressor ratio
118	ALEnv07_LowDP_BLDC_1	Auto reset	Envelope zone alarm 7: low pressure differential
119	AlEnv08_LowDscg_BLDC_1	Auto reset	Envelope zone alarm 8: low discharge pressure
120	AlEnv09 LowSuct BLDC 1	Auto reset	Envelope zone alarm 9: low suction pressure

N°	Nombre	Tipo	Descripción
4.0.4		A	Envelopezone alarm 10: high discharge
121	AIENVIU_HDI_BLDC_1	Auto reset	temperature
122	AI01 PWRP 1	Auto reset	01: Inverter over current
123	AI02 PWRP 1	Auto reset	02: Inverter motor overload
124	AI03 DW/PD 1	Autoreset	03: Inverter DC bus over voltage
124		Autoreset	03. Inverter DC bus under voltage
125		Autoreset	04. Inverter DC bus under voltage
126	AI05_PWRP_1	Auto reset	05: Inverter drive over temperature
127	AI06_PWRP_1	Auto reset	06: Inverter drive under temperature
128	AI07_PWRP_1	Auto reset	07: Inverter over currentHW
129	AI08 PWRP 1	Auto reset	08: Inverter motor over temperature
130	AI09 PWRP 1	Auto reset	09: Inverter IGBT module error
131	AI10 PWRP 1	Auto reset	10: Inverter CPU error
132		Autoreset	11: Inverter parameters default
122		Autoreset	12: Inverter DC bus rinnle
100		Autoreset	12. Inverter data communication foult
134		Autoreset	13. Inverter data communication raut
135	AI14_PWRP_1	Auto reset	14: Inverter drive thermistor fault
136	AI15_PWRP_1	Auto reset	15: Inverter autotuning fault
137	AI16_PWRP_1	Auto reset	16: Inverter drive disabled
138	AI17_PWRP_1	Auto reset	17: Inverter motor phase fault
139	AI18 PWRP 1	Auto reset	18: Inverter internal fan fault
140	AI19 PWRP 1	Auto reset	19: Inverter speed fault
141	AI20 PWRP 1	Autoreset	20: Inverter PEC module error
1/2	AI21 PW/RP 1	Autoreset	21: Inverter PEC overvoltage
1.4.2		Autoreset	22: Inverter DEC undervioltage
143		Autoreset	
144	AI23_PWRP_1	Auto reset	23: Inverter STO detection error
145	AI24_PWRP_1	Auto reset	24: Inverter STO detection error
146	AI25_PWRP_1	Auto reset	25: Inverter Ground fault
147	AI26_PWRP_1	Auto reset	26: Inverter internal error 1
148	AI27_PWRP_1	Auto reset	27: Inverter internal error 2
149	AI28 PWRP 1	Auto reset	28: Inverter drive overload
150	AI29 PWRP 1	Auto reset	29: Inverter microcontroller safety drive stopped
151	AI98 PWRP 1	Auto reset	98: Inverter unexpected restart
152		Autoreset	90: Inverter unexpected stop
152	AI99_FWIRF_I	Autoreset	99. Inverter miere sefety surrent messurement
153	AlSafe101 PWRP 1	Auto reset	01: Inverter micro sarety current measurement
			fault
154	AlSafe102_PWRP_1	Auto reset	02: Inverter micro safety current unbalanced
155	AlSafe103_PWRP_1	Auto reset	03: Inverter micro safety over current
156	AlSafe104 PWRP 1	Auto reset	04: Inverter micro safety STO alarm
157	AlSafe105 PWRP 1	Auto reset	05: Inverter micro safety STO hardware alarm
			06: Inverter micro safety main power supply
158	AlSafe106_PWRP_1	Auto reset	missing
			07: Inverter micro cofety HW/ foult inverter
159	AlSafe107 PWRP 1	Auto reset	
			comand buffer
160	AISafa108 PM/RP 1	Auto reset	08: Inverter micro safety HW fault heater
100		Autoreset	circuitry
161	AlSafe109 PWRP 1	Auto reset	09: Data communication fault
			10: Inverter micro safety compressor stall
162	AlSafe110_PWRP_1	Auto reset	detect
1.6.2	AlSofe111 DIM/DD 1	Auto repot	11: Inverter micro safety DC bus over ourrent
103		Autoreset	12. Inverter micro safety LIM/E DC bus surrent
104		Autoreset	12. Inverter micro safety DC bus current
165	AlSaleTT3_PWRP_1	Autoreset	14 Inverter micro safety DC bus Voltage
166	AlSaleTT4_PWRP_1	Autoreset	14. Inverter micro sarety HVVF DC bus voltage
167	AlSafe115_PWRP_1	Auto reset	15: Inverter micro safety input voltage
168	AlSafe116_PWRP_1	Auto reset	16: Inverter micro safety HWF input voltage
169	AlSafe201_PWRP_1	Auto reset	17: Inverter micro safety DC bus power alarm
170	AlSafe202 PWRP 1	Auto reset	18: Inverter micro safety HWF power mismatch
171	AlSafe203 PWRP 1	Auto reset	19: Inverter micro safety NTC over temperature
			20: Inverter micro safety NTC under
172	AlSafe204_PWRP_1	Auto reset	temperature
172	Aleafa205 DMDD 4	Auto reset	21: Invortor micro actaty NTC fault
173	AlGafa000 PWRP_I	Autoreset	2 T. Inverter micro salety INTO fault
174	AISare206_PWRP_1	Auto reset	22: Inverter micro safety HVVF sync fault
175	AlSafe207_PWRP_1	Auto reset	23: Inverter micro safety invalid parameter
176	AlSafe208_PWRP_1	Auto reset	24: Inverter micro safety FW fault
177	AlSafe209_PWRP_1	Auto reset	25: Inverter micro safety HW fault
178	AlSafe210 PWRP 1	Auto reset	26: Inverter micro safety - Reserved
179	AlSafe211 PWRP 1	Auto reset	27: Inverter micro safety - Reserved
180	AlSafe212 PWRP 1	Auto reset	28: Inverter micro safety - Reserved
181	AlSafe213 PWRP 1	Auto reset	29: Inverter micro safety - Reserved
182	AlSafe21/ D\//DD 1	Auto reset	30: Inverter micro safety - Reserved
102	AlSofe215 DM/DD 1	Autoreset	31: Inverter micro safety - Descrued
103		Autoreset	22 Inverter micro safety - Reserved
104	Albaroff PWRP_I	Autoreset	Offline inventor
185	ALINVUTTINE PVVRP 1	Autoreset	Unineinverter

10 **daitsu**

