

daitsu

Manuale d'uso

Traduzione delle istruzioni originali

Condizionatori d'aria commerciali

Comando a filo

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Per farne un uso corretto si prega di leggere e conservare con cura questo manuale.

In caso di perdita del Manuale d'uso si prega di rivolgersi al proprio rivenditore locale o visitare il sito sat.eurofredgroup.com.

Prefazione

Grazie per aver scelto un prodotto Gree. Per installare e utilizzare il prodotto correttamente, leggere attentamente le presenti istruzioni. Per ottenere le prestazioni operative previste è osservare quanto segue:

- (1) L'uso del presente apparecchio non è previsto per persone (inclusi bambini) con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali o persone prive della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano adeguatamente supervisionate o istruite sull'uso sicuro dello stesso e dei rischi connessi da una persona capace di garantirne la sicurezza. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- (2) Questo manuale di istruzioni è un manuale universale, alcune funzioni sono applicabili solo a prodotti specifici. Le illustrazioni e le informazioni qui contenute sono solo di riferimento. L'interfaccia di controllo deve essere soggetta al funzionamento effettivo.
- (3) Allo scopo di migliorare costantemente il nostro prodotto, lavoriamo continuamente al suo perfezionamento e alla ricerca di innovazione. L'azienda si riserva il diritto di effettuare revisioni periodiche del prodotto per ragioni di vendita o di produzione, e il diritto di rielaborare il contenuto senza previo avviso.
- (4) Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, perdite e danni causati da un uso improprio quali ad es. la non corretta installazione e diagnostica, un manutenzione non necessaria, la violazione delle leggi e delle norme nazionali e degli standard industriali pertinenti e la mancata osservanza di questo manuale di istruzioni, ecc.
- (5) Il diritto finale di interpretazione del presente manuale di istruzioni appartiene a Daitsu.

Indice

1	Installazione	1
1.1	Dimensioni e componenti del comando a filo	1
1.2	Posizione di installazione e requisiti del comando a filo	2
1.3	Installazione del comando a filo	3
1.4	Smontaggio del comando a filo	5
2	Introduzione al Display	5
2.1	Schema generale del comando a filo	5
2.2	Display a cristalli liquidi del comando a filo	6
2.3	Istruzioni del display a cristalli liquidi del comando a filo	6
3	Istruzioni di funzionamento	8
3.1	Schema dei tasti	8
3.2	Impostazione ON/OFF	8
3.3	Impostazione modalità	10
3.4	Impostazione della temperatura	10
3.5	Impostazione della velocità della ventola	12
3.6	Impostazione della funzione di oscillazione verticale	12
3.7	Impostazione del Timer	13
3.8	Impostazione dei tasti di funzione	14
3.9	Impostazione altre funzioni	18
3.9.1	Impostazione della funzione di risparmio energetico	18
3.9.2	Impostazione della funzione di deumidificazione a bassa temperatura	18
3.9.3	Impostazione della funzione di blocco bambini	18
3.9.4	Impostazione della funzione di memoria	19

3.9.5 Cambio dell'unità di misura della temperatura tra Fahrenheit e gradi centigradi	19
3.9.6 Consulta temperatura ambiente	19
4 Display degli errori	20

1 Installazione

1.1 Dimensioni e componenti del comando a filo




Figura 1-1 Dimensioni del comando a filo (unità di misura: mm)




Figura 1-2 Componenti del comando a filo

Tabella 1.1.1 Introduzione ai componenti

N.	①	②	③	④
Nome	Comando a filo	Vite M4×25	Scatola di montaggio del comando a filo	Cassetta di derivazione per l'installazione all'interno della parete
Quantità	1	2	1	1 (preparato dall'utente)

1.2 Posizione di installazione e requisiti del comando a filo

- (1) Non installare il comando a filo in luoghi possa essere soggetto a spruzzi d'acqua o umidità eccessiva.
- (2) Non installare il comando a filo vicino ad oggetti ad alta temperatura o in una posizione con esposizione diretta al sole.
- (3) Non installare il comando a filo rivolto verso la finestra, per evitare interferenze con il telecomando dello stesso modello del vicino che possono provocare malfunzionamenti.
- (4) Prima dell'installazione, interrompere l'alimentazione di cavi di corrente forti all'interno della parete, non è permesso installare sotto lo stato elettrificato.
- (5) Per evitare malfunzionamenti provocati da interferenze elettromagnetiche o altre cause, osservare le seguenti avvertenze:
 - 1) Assicurarsi che l'interfaccia del cavo di comunicazione sia corretta, altrimenti la comunicazione non può funzionare;
 - 2) Il cavo di segnale del comando a filo deve essere separato dal cavo di alimentazione e dal cavo di collegamento interno ed esterno, la distanza minima deve essere maggiore di 20 cm, altrimenti la comunicazione non può funzionare normalmente;
 - 3) Se l'unità è installata nella posizione in cui è probabile che venga colpita dall'interfaccia elettromagnetica, il cavo di segnale del comando a filo deve essere realizzato in STP (schermato a coppia intrecciata).
- (6) Il comando a filo deve essere installato all'interno, la sua gamma di temperatura di funzionamento è di 0°C~50°C.

1.3 Installazione del comando a filo

Per la selezione del cavo di segnale corretto per il comando a filo: cavo di segnale a 2 conduttori (diametro del cavo $\geq 0,75\text{mm}$, lunghezza $< 30\text{m}$, lunghezza consigliata 8m).

Per le fasi di installazione del comando a filo si prega di fare riferimento allo schema seguente, e alle brevi istruzioni qui fornite:

- (1) Prima dell'installazione, interrompere l'alimentazione elettrica dell'unità interna, non è consentito lavorare sotto tensione durante l'installazione.
- (2) Estrarre l'STP a 2 conduttori dall'interno della parete dal foro di installazione, infilare il cavo attraverso il foro di collegamento sul retro della piastra del comando a filo;
- (3) Attaccare la piastra del comando a filo alla parete quindi usare una vite M4×25 per fissarla al foro di installazione della parete.
- (4) Collegare l'STP a 2 conduttori ai due morsetti corrispondenti sul retro del comando a filo, e avvitare la vite; nessuna polarità per questi due morsetti, ma si noti che non deve essere collegato a corrente forte.

(5) Fissare il pannello del comando a filo con la piastra e l'installazione è terminata.




Figura 1-3 Schema di installazione del comando a filo

1.4 Smontaggio del comando a filo

Le operazioni di smontaggio del comando a filo sono le seguenti:




Figura 1-4 Schema per lo smontaggio del comando a filo

2 Introduzione al Display

2.1 Schema generale del comando a filo





Figura 2-1 Schema generale del comando a filo

2.2 Display a cristalli liquidi del comando a filo



2.3 Istruzioni del display a cristalli liquidi del comando a filo

Tabella 2.3.1 Istruzioni del display a cristalli liquidi del comando a filo

N.	Display	Istruzioni display
1	Auto	Modalità automatica (in modalità automatica, l'unità interna seleziona la modalità di funzionamento secondo le variazioni della temperatura della stanza).
2	Cool	Modalità di Raffreddamento.
3	Dry	Modalità di Deumidificazione.
4	Fan	Modalità di Ventilazione.
5	Heat	Modalità di Riscaldamento.
6	Sleep	Appare quando la funzione "sleep" (Notte) è attiva, (viene visualizzata solo la modalità "sleep II").
7	Exchange	Appare quando la funzione di ricambio dell'aria è attiva.

N.	Display	Istruzioni display
8	Silent	Appare quando la funzione "silent" (silenzio) è attiva, (viene visualizzata solo la modalità silent, non AT).
9	Health	Appare quando la funzione Benessere è attiva.
10	Absent	Appare quando la funzione Assenza è attiva.
11	I-DEMAND	Appare quando la funzione I-DEMAND è attiva.
12	WIFI	Icona della funzione WIFI (funzione non disponibile per comando a filo).
13	Child-lock	Lo stato child lock appare quando la funzione di blocco per la sicurezza dei bambini è attiva.
14	Oscillazione verticale	Appare quando la funzione di oscillazione verticale è attiva.
15	Comando a filo slave	Icona del comando a filo slave, compare quando è attivo il comando a filo slave.
16	Veloc. ventil.	La velocità del ventilatore impostata attualmente (incluso auto, bassa, medio-bassa, media, medio-alto, alta e turbo).
17	No card	Nessuna scheda nel sistema di controllo del gate.
18	Oscillazione destra/sinistra	Appare quando la funzione di oscillazione destra/sinistra è attiva.
19	X-fan (Ventilazione X)	Appare quando la funzione di deumidificazione è attiva.
20	Temperatura	Indica la temperatura impostata.
21	E-heater [Riscaldamento elettrico]	Interruttore on/off del riscaldamento complementare.
22	Memoria	Stato della memoria (dopo l'interruzione dell'alimentazione e la riaccensione dell'unità, l'unità tornerà allo stato ON/OFF dell'unità prima dell'interruzione dell'alimentazione).
23	Clean [Pulizia]	Promemoria pulizia del filtro.
24	Save	Appare quando la funzione di risparmio energetico è attiva.
25	Defrost [Sbrinamento]	Stato sbrinamento.
26	Timer	Appare quando il timer è attivo.
27	Shield [Scudo]	Stato di blocco.

3 Istruzioni di funzionamento

3.1 Schema dei tasti




Figura 3-1 Schema dei tasti

3.2 Impostazione ON/OFF

Premere il tasto "ON/OFF" per accendere il condizionatore d'aria: il comando a filo visualizzerà la temperatura impostata, la velocità della ventola, la modalità, ecc. Premere di nuovo "ON/OFF" per arrestare il funzionamento del condizionatore d'aria: il comando a filo visualizzerà solo la temperatura impostata. Lo stato ON e OFF dell'unità viene visualizzato come segue.




Figura 3-2 ON




Figura 3-3 OFF

3.3 Impostazione della modalità

Quando il comando è acceso, ogni volta che si preme il pulsante "MODE", la modalità si commuta circolarmente secondo l'ordine seguente, come mostrato in figura.




Figura 3-4 Impostazione della modalità

Nota:

In modalità automatica, se è attivo il raffreddamento automatico si accendono le icone “❄️” e “🌬️”; se è attivo il riscaldamento automatico, si accendono le icone “🌬️” e “🔥”.

3.4 Impostazione della temperatura

Con l'unità accesa, premere il pulsante “▲” o “▼”, la temperatura dell'unità impostata aumenterà o diminuirà di 1°C; se si tiene premuto il pulsante, aumenterà o diminuirà di 1°C ogni 0,3 secondi. Il funzionamento è il seguente:

La gamma di regolazione della temperatura in modalità di raffreddamento, deumidificazione, ventilatore e riscaldamento va: da 16°C a 30°C. La temperatura impostata non può essere regolata in modalità automatica.




Figura 3-5 Impostazione della temperatura

3.5 Impostazione della velocità della ventola

Quando il comando è acceso, premere il pulsante "FAN", la velocità del ventilatore cambierà circolarmente secondo il seguente ordine, come mostrato sotto.





Figura 3-6 Impostazione della velocità del ventilatore

Nota:

- (1) In modalità di deumidificazione, la velocità del ventilatore si imposta automaticamente come velocità bassa e la velocità del ventilatore non può essere regolata.
- (2) In modalità fan e auto, non è possibile impostare la velocità del turbo.

3.6 Impostazione della funzione di oscillazione verticale

L'oscillazione verticale può essere di due modi: oscillazione semplice e oscillazione fissa. A unità spenta, premere i pulsanti "SWING/ENTER" e "▲" contemporaneamente

Impostazione del timer di spegnimento: a unità spenta e con la funzione timer non impostata, premere il pulsante “TIMER”: lo schermo a cristalli liquidi visualizzerà “xx.x ora” mentre le icone “ON” e “ora” lampeggeranno simultaneamente. Premere il pulsante “▲” o “▼” per regolare l’ora di accensione. Quindi premere il tasto “TIMER” per completare l’impostazione. Se prima di premere il pulsante “TIMER” per completare l’impostazione, si preme il pulsante “MODE” si passa di nuovo all’impostazione del timer, il display a cristalli liquidi visualizzerà “xx.x ora”, mentre le icone “ON” e “ora” lampeggeranno simultaneamente. Premere il pulsante “▲” o “▼” per regolare l’ora di accensione e premere nuovamente il pulsante “TIMER” per terminare l’impostazione. L’area del timer visualizzerà “xx.x ora ON/OFF”, “xx.x ora” è l’ora di accensione dell’unità che è stata impostata, l’ora di spegnimento non viene visualizzata.

Annullare il timer: dopo aver impostato la funzione timer, premere il tasto “TIMER”, lo schermo a cristalli liquidi non visualizzerà più “xx.x ora”: la funzione timer è annullata.

Area Timer: 0,5~24 ore Ogni volta che si preme il tasto “▲” o “▼” il tempo impostato aumenta o diminuisce di 0,5 h, se si tiene premuto il pulsante il tempo aumenterà o diminuirà di 0,5 h ogni 0,3 secondi.

Nota:

A unità accesa, il tempo di accensione viene conteggiato dal momento in cui l’unità viene spenta; a unità spenta, il tempo di spegnimento viene conteggiato dal momento in cui l’unità viene accesa.

3.8 Impostazione dei tasti di funzione

Con l’unità accesa, premendo il pulsante “FUNCTION” è possibile selezionare e impostare le seguenti funzioni: “sleep” — notte (impostazione possibile in modalità di raffreddamento, deumidificazione e riscaldamento), “air exchange” — ricambio dell’aria, “silent” — silenzioso (impostazioni possibili in modalità di raffreddamento automatico, raffreddamento, riscaldamento), “health” — benessere, “absent” — assente (impostazioni possibili in modalità di riscaldamento), I-Demand (impostazione possibile in modalità di raffreddamento), “left & right swing” — oscillazione orizzontale, turbo fan

— turbo ventilatore (impostazioni possibili in modalità di raffreddamento e riscaldamento), X-fan — ventilatore X (impostazione possibile in modalità di raffreddamento e di deumidificazione), “auxiliary heating” — riscaldamento ausiliario (impostazione possibile in modalità di riscaldamento), e la funzione “washing remind” — promemoria pulizia. L'icona della funzione selezionata lampeggerà, premere il pulsante "SWING/ENTER" per attivare o annullare tale funzione. Prima dell'impostazione, se la funzione non è stata attivata, è possibile attivarla premendo il tasto “SWING/ENTER”; se la funzione è attiva premendo il tasto “SWING/ENTER” verrà disattivata. Quando la funzione è attiva, l'icona corrispondente si illumina. Al termine dell'impostazione di una funzione, si passa all'impostazione successiva.

Istruzioni specifiche per l'impostazione delle seguenti funzioni:

(1) Per l'impostazione della funzione air exchange (ricambio dell'aria), sono disponibili 10 modalità diverse da 1 a 10, nel display di visualizzazione della temperatura sarà visualizzata la modalità attiva, premere “▲” o “▼” per selezionare la modalità quindi “SWING/ENTER” per confermare. Le modalità di ricambio dell'aria sono le seguenti:

- 1 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 6 minuti;
- 2 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 12 minuti;
- 3 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 18 minuti;
- 4 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 24 minuti;
- 5 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 30 minuti;
- 6 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 36 minuti;

-
- 7 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 42 minuti;
- 8 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 48 minuti;
- 9 — l'unità funziona per 60 minuti, la valvola dell'aria di rinnovo si apre per 54 minuti;
- 10 — Sia l'unità che la valvola dell'aria di rinnovo sono attive.
- (2) Quando si imposta la funzione di riscaldamento ausiliario, premere i pulsanti "▲" e "▼" per attivare o disattivare la modalità, quando "E-HEATER" lampeggia, significa che la vecchia modalità di riscaldamento ausiliario è attivata, quando  lampeggia, significa che la nuova modalità di riscaldamento ausiliario standard nazionale è attivata, quando "E-HEATER OFF" lampeggia, significa che non è il riscaldamento complementare è vietato. Dopo aver selezionato la modalità, premere "SWING/ENTER" per confermare. Se è impostata la nuova modalità di riscaldamento ausiliario standard nazionale, il carattere del riscaldamento ausiliario non viene visualizzato; se è impostata la vecchia modalità di riscaldamento ausiliario, viene visualizzato il carattere del riscaldamento ausiliario. Quando la modalità di riscaldamento ausiliario è disattivata, viene visualizzato "E-HEATER OFF".
- (3) Quando si imposta la funzione di promemoria di pulizia, nel riquadro del timer compare il numero a 2 bit che indica il livello di inquinamento: premere i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare e "SWING/ENTER" per confermare l'impostazione. La relazione di conversione tra il livello di inquinamento visualizzato e il tempo di funzionamento cumulativo è la seguente. Dopo l'impostazione, quando raggiunge il tempo di lavaggio, l'icona "CLEAN" lampeggia per indicare il promemoria, se si premono i pulsanti "▲" e "▼" per regolare il livello e si preme il pulsante "SWING/ENTER", il tempo accumulato per il promemoria della pulizia del filtro non sarà azzerato; se il tempo dopo la regolazione è maggiore del tempo accumulato corrente, l'icona "CLEAN" smetterà di lampeggiare; se il tempo dopo la regolazione è inferiore al tempo accumulato corrente, l'icona "CLEAN" continuerà a lampeggiare.

L'unico modo per annullare la funzione di promemoria è quello di premere il pulsante "FUNCTION" per passare all'icona "CLEAN", impostare l'area del timer su "00" e premere il pulsante "SWING/ENTER", in questo modo il tempo cumulativo del promemoria viene azzerato.

Tabella 3.8.1 Elenco dei parametri del livello di inquinamento

Livello di inquinamento	Tempo di funzionamento cumulativo (ore)	Livello di inquinamento	Tempo di funzionamento cumulativo (ore)	Livello di inquinamento	Tempo di funzionamento cumulativo (ore)
10	5500	20	1400	30	100
11	6000	21	1800	31	200
12	6500	22	2200	32	300
13	7000	23	2600	33	400
14	7500	24	3000	34	500
15	8000	25	3400	35	600
16	8500	26	3800	36	700
17	9000	27	4200	37	800
18	9500	28	4600	38	900
19	10000	29	5000	39	1000

- (4) Quando la funzione Absent è impostata, la temperatura di impostazione visualizzerà 8°C, la tacca della ventola di impostazione viene visualizzata automaticamente e non può essere regolata.
- (5) Quando la funzione I-Demand è impostata, la temperatura di impostazione visualizzerà "SE", la tacca della ventola di impostazione viene visualizzata automaticamente e non può essere regolata.

3.9 Impostazione di altre funzioni

3.9.1 Impostazione della funzione di risparmio energetico

A unità spenta, premere contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti "TIMER" e "▲" per accedere alle impostazioni della funzione di risparmio energetico, a continuazione viene visualizzata l'indicazione "SAVE" o l'icona e l'icona della modalità di raffreddamento, l'indicazione o l'icona "SAVE" lampeggiano, nell'area della temperatura viene visualizzata la temperatura massima e la temperatura minima; premendo "▲" o "▼" è possibile impostare la temperatura limite (il campo di impostazione è 16-30). Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità di raffreddamento o riscaldamento. Nelle unità che dispongono solo della funzione di raffreddamento è possibile impostare solo la temperatura minima di raffreddamento in modalità di risparmio energetico. Durante l'impostazione, premere in qualsiasi momento il pulsante "SWING/ENTER" per salvare la temperatura di impostazione e lo stato di risparmio energetico delle diverse modalità, quindi avviare la funzione di risparmio energetico.

Dopo l'attivazione della funzione di risparmio energetico, a unità spenta, premere contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti "TIMER" e "▲" per annullare la funzione.

3.9.2 Impostazione della funzione di deumidificazione a bassa temperatura

In modalità di deumidificazione, con la temperatura impostata di 16°C, premere il pulsante "▼" per due volte, la temperatura impostata passa a 12°C, in questo modo l'unità passa alla deumidificazione a bassa temperatura.

Quando la funzione di deumidificazione a bassa temperatura è attiva, premere direttamente il pulsante "▲" o commutare la modalità per uscire dalla funzione.

3.9.3 Impostazione della funzione di blocco bambini

In assenza di errori, con l'unità accesa o spenta premere contemporaneamente i pulsanti "▲" e "▼" per 5 secondi per accedere alla funzione di blocco bambini, il display a cristalli liquidi visualizzerà ; premere di nuovo i pulsanti "▲" e "▼" contemporaneamente per 5 secondi per uscire dalla funzione di blocco bambini.

Con il blocco bambini attivo, il comando non risponde alla pressione dei pulsanti. Lo stato di blocco bambini rimane memorizzato anche dopo eventuali interruzioni di corrente e riaccensione dell'unità.

3.9.4 Impostazione della funzione di memoria

A unità spenta, premere contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti “MODE” e “▲” per attivare o disattivare la funzione di memoria. Quando la funzione di memoria è impostata, viene visualizzato “MEMORY”.

Se non è stata impostata la funzione di memoria, quando l'unità viene rienergizzata dopo una eventuale interruzione della corrente sarà spenta. Se la funzione di memoria è impostata dal comando a filo, quando il comando viene riacceso dopo una eventuale interruzione dell'alimentazione, esso tornerà allo stato di funzionamento prima dell'interruzione dell'alimentazione.

3.9.5 Cambio dell'unità di misura della temperatura tra Fahrenheit e gradi centigradi

Con l'unità spenta, premere i pulsanti “MODE” e “▼” contemporaneamente per 5 secondi, sul display l'indicazione dei gradi passerà da Celsius a Fahrenheit.

3.9.6 Consulta temperatura ambiente

A unità spenta o accesa, tenere premuto il pulsante “SWING/ENTER” per 5 secondi per accedere all'interfaccia di consulta della temperatura ambiente, a questo punto nell'area del timer sarà visualizzato il tipo di temperatura ambiente 01 o 02 e nel riquadro della temperatura ambiente comparirà la temperatura ambiente corrispondente a ciascun tipo. 01 indica la temperatura ambiente esterna, 02 indica la temperatura ambiente interna. Premere “MODE” per passare da 01 a 02. Premere pulsanti diversi da “MODE” o se l'unità riceve il segnale dal telecomando, uscirà dallo stato di consulta. Se non vengono eseguite operazioni per 20 secondi, si chiude automaticamente.

Nota:

Quando il sensore di temperatura ambiente esterno rileva la stessa temperatura per 12 ore, schmererà il display del sensore di temperatura ambiente esterno.

4 Display degli errori

Quando si verifica un errore nel sistema, nel riquadro di visualizzazione della temperatura nel pannello a cristalli liquidi comparirà il codice di errore; quando si verificano più errori contemporaneamente, il codice di errore viene visualizzato circolarmente. Se il comando a filo è stato collegato a più sistemi, in caso di errore il primo bit del numero nel riquadro della temperatura indicherà il numero di sistema (il numero di sistema non viene visualizzato in caso di sistema unico). Se si verifica un errore, spegnere l'unità e rivolgersi a personale specializzato per la manutenzione.

La figura seguente si riferisce alla protezione ad alta pressione in caso di unità accesa.




Figure 4-1 Protezione alta pressione

Tabella 4.1 Elenco dei codici di errore

Codice errore	Errore
E1	Protezione alta pressione compressore.
E2	Protezione antigelo unità interna.
E3	Protezione bassa pressione compressore, protezione carenza di refrigerante e modalità di raccolta refrigerante.
E4	Protezione alta temperatura di scarico del compressore.
E6	Errore di comunicazione.
E8	Errore ventola interna.
E9	Protezione riempimento dell'acqua.
F0	Errore sensore di temperatura ambiente interno.
F1	Errore sensore temperatura evaporatore.
F2	Errore sensore di temperatura del condensatore.
F3	Errore del sensore di temperatura dell'ambiente esterno.
F4	Errore sensore temperatura di scarico.
F5	Errore sensore temperatura comando a filo.
C5	Errore protezione ponticello unità interna.
EE	Errore chip di memoria unità interna o esterna.
PF	Errore sensore scatola elettrica.
H3	Protezione sovraccarico compressore.
H4	Sovraccarico.
H5	Protezione IPM.
H6	Errore ventola DC.
H7	Protezione desincronizzazione comando.
HC	Protezione pfc.

Codice errore	Errore
Lc	Anomalia avviamento.
Ld	Protezione sequenza di fase compressore.
LF	Protezione alimentazione.
LP	Incongruenza unità interna e unità esterna.
U7	Errore cambio direzione valvola a 4 vie.
P0	Protezione reset comando.
P5	Protezione sovracorrente.
P6	Anomalia di comunicazione tra unità di controllo principale e comando.
P7	Errore sensore modulo di comando.
P8	Protezione surriscaldamento modulo di comando.
P9	Protezione passaggio zero.
PA	Protezione da corrente AC.
Pc	Errore corrente comando.
Pd	Protezione collegamento del sensore.
PE	Protezione deviazione della temperatura.
PL	Protezione bassa tensione bus.
PH	Protezione alta tensione bus.
PU	Errore del circuito di carica.
PP	Anomalia tensione di ingresso.
ee	Errore chip di memoria comando.
C4	Errore protezione ponticello unità esterna.
dJ	Protezione contro la perdita di fase e protezione contro la fase.
oE	Errore unità esterna, per l'errore specifico controllare l'indicatore dell'unità esterna.

600005000871